

ANTIK Fotovoltaický ohřev vody

Návod k obsluze





1 Základní informace

Nejefektivnější způsob využítí fotovoltaiky pro domácnosti a chaty s nejrychlejší návratností je fotovoltaický ohřev vody. Stačí namontovat fotovoltaické panely na střechu, připojit ANTIK PV Water Heater a k němu váš aktuální bojler na teplou vodu. Teplá voda bude ohřívaná ze slunce, v případě, že jej nebude v daný den dostatek, zařízení přepne ohřev vody na 230V síť. Nejsou nutné žádné úpravy elektroinstalace, žádné revize ani povolení od distribůtora elektřiny a přitom dokážete ušetřit značné náklady na elektrickou energii.

Zařízení obsahuje MPPT měnič, který přeměňuje vstupní DC napětí na výstupní AC s frekvencí 50Hz, což je nutné ze tří důvodů:

- Ochrana termostatu topného tělesa před spálením kontaktů elektrickým obloukem při odpojování zátěže, kterou protéká DC proud
- Zabránění elektrolýzy vody v případě nedokonalé izolace topného tělesa
- Zároveň MPPT algoritmus maximalizuje aktuální výkon panelů

Kromě těchto základních výhod má zařízení tyto doplňující funkce:

- Vzdálený dohled přes síť Wifi a aplikaci Antik Smart home
- Monitoring teploty vody v bojleru na dálku
- Možnost zálohy ohřevu ze sítě 230V
- Přehledné uživatelské rozhraní





2 Montáž

K montáži vyberte místo v blízkosti elektrického bojleru a 230V zásuvky. Fotovoltaický měnič sa během provozu mírně zahřívá, proto dodržte minimální vzdálenosti od okolních předmětů a stropu pro zajištění co nejlepší cirkulace vzduchu.



Odmontujte nástěnnou konzolu ze zadní strany zařízení a přiložte ji na zvolené místo. Naznačte si tužkou polohu otvorů. Následně navrtejte dva otvory pro hmoždinky velikosti 8mm.





Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky, následně přiložte konzolu a připevněte ji ke zdi šrouby 6x60mm. Následně ke konzole připevněte zařízení pomocí dvou bočných šroubů M4.



3 Konektory a ovládání

- 3.1 Popis konektorů
 - 1. Vstup + od FV panelů
 - 2. Vstup od FV panelů
 - 3. Vstup 230VAC ze sítě
 - 4. Výstup AC do odporového topného tělesa
 - 5. Vstup pro snímač teploty vody v bojleru (akumulační nádrži)





3.2 Zapojení

Zařízení využíva váš elektrický bojler k ohřevu teplý vody, který máte aktuálně připojený přímo do sítě 230V:



Zapojení ohřevu vody s fotovoltaickým měničem:



Zapojení systému a montáž doporučujeme svěřit elektrotechnikovi s patričnou způsobilostí pro práci s elektrickými zařízeními.



3.3 Fotovoltaciké panely

Pro volbu počtů panelů je kromě jejich výkonů důležité přiblížit se hodnotě 230VDC na výstupu panelů při plné záťeži. Doporučené jsou takové počty panelů pro dosažení maximálního výkonu.

Typ panelů	Maximální výkon sestavy
4x540W	1500W
5x440W	1800W
6x330W	1800W

4 Ovladání a menu

4.1 Popis ovládacích prvků

- 1. Indikační LED provozního stavu
- 2. Dotykové klávesy
- 3. Grafický OLED display



4.2 Hlavní obrazovka

Po stisknutí libovolné klávesy se zobrazí hlavní obrazovka zařízení. Z důvodu šetření OLED displeje se displej vypíná vždy po 60s od posledního stisku klávesy.

- 1. Stav WiFi modulu
- 2. Ikonka indikující přítomnost panelů
- 3. Ikonka indikující zapnutý ohřev a číslo výstupu
- 4. Aktuální čas
- 5. Procenta interní PWM regulace
- 6. Název zobrazené obrazovky
- 7. Stav přepínače toku energie
- 8. Teplota vody a aktuální výkon
- 9. Napětí panelů
- 10. Proud panelů
- 11. Denní výroba energie
- 12. Teplota měniče





4.3 Obrazovka konfigurace

Stisknutím klávesy ise zobrazí	♦♦ ※ ∯1 14:55 45% 2 Konfiguracia			
obrazovka základní konfigurace. Táto obrazovka slouží k zobrazení a editaci konfigurace. Pro komfortnější obsluhu použít mobilní aplikaci.	Teplota vody: 60°C 2 Teplota 230V: 40°C 3 Cas pre 230V: 14:30 4			
Stisknutím klávesy OK se zobrazí				
kurzor na aktuálním řádku, klávesami 두 🗖 V případě času se šipkou doleva inkrementují hod	víte změnit hodnotu na příslušném řádku. diny a šipkou doprava minuty.			
Stisknutím klávesy OK dokud nezmizí ku	rzor se opustí editační mód a je možné se			
přepnout na jinou obrazovku. Stisknutím kláv	vesy 🗲 se menu přepne zpátky na hlavní			
obrazovku, stistknutím klávesy 🎔 se přepne do n	astavení systému.			
1 Otomo - ' X (1 - 1				

- 1. Stavový řádek s názvem obrazovky
- 2. Požadovaná teplota vody při solárním ohřevu
- 3. Minimální požadovaná teplota vody pro sepnutí záložního ohřevu
- 4. Čas pro kontrolu minimální teploty a přepnutí na záložný ohřev z 230V

4.4 Obrazovka systémových nastavení

Tato obrazovka slouží k zobrazení a editaci systémových nastavení. Pro komfortnější obsluhu použít mobilní aplikaci. Navigace a editace údajů je totožná s obrazovkou konfigurace.

Image: white whi

Stisknutím klávesy 🔨

se menu přepne

zpátky do konfigurace, stisknutím klávesy

se přepne do akcí.

- 1. Stavový řádek s názvem obrazovky
- 2. Nastavení reálního času zařízení
- 3. Výkonové omezení měniče ve Wattech
- 4. Délka ohřevu vody z 230V v hodinách.



4.5 Obrazovka příkazů



- 1. Stavový řádek s názvem obrazovky
- 2. Resetování WiFi, možnosti EZ (easy mód Android) a AP (access point mód Apple).
- 3. Zapnout měnič, možnosti ANO, NE
- 4. Reset energií, možnosti ANO, NE

Resetování WiFi: v případě, že zařízení není spárováno a ve stavovém řádku nesvítí žádná ze dvou možností párování EZ mód – písmeno P, nebo AP mód – písmeno A, je třeba provést reset Wifi. Při resetu zvolte jednu z možností. Pro iOS zařízení s verzí OS 16 a výše je nutné zvolit AP mód, jelikož Apple přestal podporovat EZ mód. Pro Android zařízení lze ponechat EZ mód. Pokud je zařízení v párovacím režimu, zobrazí se indikace příslušného módu párování ve stavovém řádku.



* ₽

3

45%

5 Párování

5.1 EZ mód

Proveďte reset wifi modulu z menu zařízení a ujistěte se, že ve stavovém řádku je zobrazené písmeno "P":

Otevřte	aplikaci	"ANTIK	Smart Home"
0101110	apintaei		Sindit Home

V pravém horním rohu vyberte možnost "přidat nové zařízení":

V seznamu zařízení vyberte "Antik Fotovoltaický ohřev vody" a dále následujte instrukce v mobilní aplikaci.

Úspešně spárované zařízení je indikované ikonkou Obousměrné komunikace se serverem.

V případě zobrazení ikonky s anténou a krížkem, je problém s WiFi signálem. Zkontrolujte zapnutí a polohu routeru.

\ x ∗	A	14:55	45%
3		Akcie	

14:55

Akcie



14:55

Akcie



45%







5.2 AP mód

Proveďte reset wifi modulu z menu zařízení a ujistěte se, že ve stavovém řádku je zobrazeno písmeno "A":

Otevřete aplikaci "ANTIK Smart Home"

V pravém horním rohu vyberte možnost "přidat nové zařízení":

A ∦ . 3	4 14:5 Akci	5 45%
J	And	6
11:37		.ıli 4G 🔯
Všetko	¢	Pridať zariadenie
	Antik PV Viewei Miline	Vytvoriť scénu

V seznamu zařízení vyberte "Jiný (Wi-Fi)" a dále následujte instrukce v mobilní aplikaci.



Úspešně spárované zařízení je indikované ikonkou Obousměrné komunikace se serverem.

(†) *	4	14:55	45%
3		Akcie	

V případě zobrazení ikonky s anténou a krížkem, je problém s WiFi signálem. Zkontrolujte zapnutí a polohu routeru.

\ *	4	14:55	45%
3		Akcie	



6 Mobilní aplikace

Pomocí mobilní aplikace ANTIK Smart Home je možné sledovat

veličiny:

- Okamžité hodnoty napětí panelů, proudu a výkonu
- Teplotu vody v bojleri / akumulační nádrži
- Teplotu zařízení
- Denní vyrobenou energii
- Celkovou vyrobenou energii
- Graf výkonu a teploty vody s roční histórii
- Aktuální mód činnosti (síť, solar, off)

Nastavovat veličiny:

- Omezit maximální výkon
- Nastavit požadovanou teplotu vody
- Nastavit čas pro přepnutí ohřevu na 230V
- Zapnout / Vypnout měnič

Automatizace:

 Vytvářet automatické akce na základě hodnot jednotlivých veličin a ovládat jiné zařízení v domácnosti (zásuvky, žárovky atd.)

Servis:

- Sdílet zařízení s jiným uživatelem
- Dálkový update firmware.





7 Technické parametry

Technické parametry		
AC vstup	230VAC, max. 16A	
DC vstup	0-400VDC, max.15A	
AC výstup	0 – 250VAC 50Hz	
	Obdélníkový průběh	
	vhodné jen pro odporovou zátež!	
MPPT měnič	Maximální výkon 2000W	
Užívatelské rozhraní	2.5" OLED displej, dotykové tlačidla	
Komunikační rozhraní	RS485	
	WiFi – Propojení na ANTIK Smart Home	
Rozměry a hmotnost	160x160x80mm	
	2kg	
Způsob montáže	Nástěnná montáž pomocí přibalené konzoly	
Provozní teplota	-20 až +60°C	
Provedení	IP40	